

*Juntos creando
un mundo brillante*



PIGMENTOS METÁLICOS
METALLIC PIGMENTS

PIGMENTOS DE ALUMINIO Y BRONCE
ALUMINUM AND BRONZE PIGMENTS

Cosméticos
Cosmetics



OFICINAS CORPORATIVAS

Azahares No. 26 Desp. 203
Col. Santa María Insurgentes
C.P.: 06430, México D.F.
Tel: (52)-(55) 1946.0850
5583.0557
mail: info@metapol.com.mx

HEADQUARTERS

Azahares No. 26 Desp. 203
Col. Santa María Insurgentes
Z.C.: 06430, México D.F.
Ph: (52)-(55) 1946.0850
5583.0557
mail: info@metapol.com.mx

PLANTA

Carretera a Veracruz Km.144
San Cosme Xaloztoc
Tlaxcala, México
C.P.: 90460
Tel: (241) 413.0126
Fax: (241) 413.0156

PLANT

Carretera a Veracruz Km.144
San Cosme Xaloztoc
Tlaxcala, México
Z.C.: 90460
Ph: (241) 413.0126
Fax: (241) 413.0156



metapol.com.mx



PIGMENTOS METÁLICOS PARA COSMÉTICOS

PRODUCTOS

LÍNEA SiO

| PRODUCTO | TIPO | FORMA | D-50 | %NV | L/NL |
|-----------|-------------------|-----------|------|------|------|
| SiO D3600 | Polvo encapsulado | Dólar | 36 | 100% | NL |
| SiO D5500 | Polvo encapsulado | Dólar | 55 | 100% | NL |
| SiO D6000 | Polvo encapsulado | Dólar | 60 | 100% | NL |
| SiO F2000 | Polvo encapsulado | Irregular | 20 | 100% | NL |

LÍNEA BRIO

| PRODUCTO | TIPO | FORMA | D-50 | %NV | L/NL |
|----------|-------------------|-----------|------|------|------|
| *U 5000 | Polvo encapsulado | Irregular | 50 | 100% | NL |
| *B 4500 | Polvo encapsulado | Irregular | 45 | 100% | NL |
| *R 2800 | Polvo encapsulado | Irregular | 28 | 100% | NL |
| *R 1800 | Polvo encapsulado | Irregular | 18 | 100% | NL |
| *I 1400 | Polvo encapsulado | Irregular | 14 | 100% | NL |

*U disponible en: Oro rico, Oro pálido, Oro rico pálido, Cobre y Verde inglés

*B disponible en: Mandarina

*R disponible en: Oro rico y Oro pálido

*I disponible en: Oro rico y Oro pálido

LÍNEA ALU

| PRODUCTO | TIPO | FORMA | D-50 | %NV | L/NL |
|----------------|------------|-------|------|-----|------|
| ALU D10015 IPA | Pasta | Dólar | 15 | 70% | NL |
| ALU V4011 L | Suspensión | VMP | 11 | 10% | L |



- Utilizar materiales frescos ya que productos caducos pueden generar aglomeración y modificar la distribución de partículas.
- Dependiendo del efecto buscado la carga de pigmento metálico puede ir desde 0.1-20 %.

NOTAS

* Antes del uso y aplicación de este producto consulte la hoja técnica para considerar otros requerimientos técnicos y las precauciones de seguridad.

* La información suministrada corresponde a la tecnología, conocimiento y experiencia actual. Todas las indicaciones se dan como guía de información y/o consejos, por lo que METAPOL, S.A. DE C.V., se libera de toda responsabilidad de mal empleo de la misma.

RECOMENDACIONES DE USO

Para obtener el mejor desempeño de los pigmentos de aluminio y bronce dentro del segmento de cosméticos se deben considerar las siguientes recomendaciones:

- La pre-humectación con el sistema a emplear ayuda a la separación de las partículas. (Se recomienda proporciones 1:1 o 1:2 de pigmento y sistema).
- La agitación debe hacerse con agitadores de disco o propela; los agitadores dentados o de cuchillas generan esfuerzos cortantes maltratando las partículas metálicas.
- Agitar a velocidades bajas, no más de 400 rpm.

